I-O DATA

AV-LS500LE 必ずお読みください

M-MANU200650-01

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

製品の情報について

本製品の内容物、動作環境、ハードウェア仕様については、パッケージをご覧ください。
また、『セットアップガイド』でご案内しております『画面で見るマニュアル』でも確認できます。

お問い合わせ

本製品のお問い合わせ

❶『画面で見るマニュアル』の【困ったときには】をご覧ください。

『画面で見るマニュアル』を見る方法については、『セットアップガイド』をご覧ください。

❷ まず、サポートページをご覧ください。

http://www.iodata.jp/support/

❸ 解決できないときは、サポートセンターへ

住所：〒920-8513　石川県金沢市桜田町２丁目84番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　サポートセンター
電話：本社 **076-260-3646**　東京 **03-3254-1036**
※受付時間 9:00 ～ 17:00　月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX：本社 **076-260-3360**　東京 **03-3254-9055**
インターネット：**http://www.iodata.jp/support/**

個人情報の取り扱い

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

修理について

ご依頼前に

● 修理金額

・保証期間中（ハードウェア保証書で確認できます）

無料修理いたします。
※ ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。

・保証期間が終了している

有料で修理いたします。
※ 弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

・有料修理と判定した場合

往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理をご依頼いただけるかご判断の上、検討結果をご返送ください。
修理をご依頼いただかない場合は、無料でご返送いたします。
※ FAX番号をお知らせいただいた場合は、修理金額をFAXでご連絡差し上げます。

準備

● メモに控え、手元に保管する

・お送りいただく製品名　・お送りいただく日時
・シリアル番号（製品に貼付されたシールに印字）

● 梱包する

以下を厳重に梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材をお使いいただくのが最善です。
・ご依頼いただく製品
・必要事項を記入したハードウェア保証書
・下の情報が記入された紙
返送先（住所/氏名/FAX番号）、日中にご連絡できる電話番号、ご使用環境（機器構成、OSなど）、故障状況（どうなったか）

送付

〒920-8513
石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　修理センター　宛

※原則として、修理品は弊社への持ち込みが前提です。発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
※紛失などを避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/
2009.04.23 発行

安全にお使いいただくために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

絵記号の意味

この記号は禁止の行為を告げるものです。

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

禁止

本製品を修理・改造・分解しない

火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。

厳守

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止する

電源を切って、コンセントからプラグを抜いてください。
そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

禁止

装置内部へ異物を入れない

感電や、本製品の故障の原因になります。異物が入った場合、すぐに電源を切り、コンセントから抜いてください。

禁止

本製品の上に乗らない

倒れたり、壊れたりしてけが、故障の原因になります。
※特に、小さなお子様にはご注意ください。

禁止

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しない

火災・感電の原因になります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

禁止

落下による衝撃を与えたら、使わない

落下させたり、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。そのまま使うと、火災や感電の原因になります。

禁止

本製品の上に物を置かない

本製品が破損し、火災・感電の原因になります。
特に、花びんなどの液体の入った容器にはご注意ください。

禁止

電池の液が漏れたら、素手で液をさわらない

電池の液が目に入ったり体や衣服に付くと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。

液が目に入った	目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ってください。ただちに医師の診察を受けてください。
液が体や衣服に付いた	すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。

厳守

ACアダプターについて

火災・感電の原因となります。
- ●必ず添付のACアダプターを使う。
- ●添付のACアダプターを他の機器に使わない。
- ●ケーブル部分を加工したり、無理に曲げる、ねじる、引っ張るなどしない。
- ●熱器具の側では使わない。
- ●ぬれた手で抜き差ししない。
- ●ACアダプターにものを載せたり、かぶせたりしない。
- ●ACアダプターは必ずコンセント側から取り外す。
- ●電源プラグにほこりがないことを確認してから、差し込む。

厳守

温度差のある場所へ移動したら、数時間おいてから使う

表面や内部に結露し、そのまま使うと、火災や感電の原因になります。

厳守

電池の廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従う

禁止

電池に以下のことをしない

爆発したり、液が漏れ、けがややけどの原因になります。
- ●充電しない
- ●はんだ等を使わない
- ●車中に放置しない
- ●加熱・分解・改造しない
- ●新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- ●(+) (-) を逆に使わない
- ●くぎ等を刺さない
- ●定格条件以外で使わない
- ●水でぬらさない
- ●金属類で短絡させない
- ●60℃以上の場所に放置しない
- ●火の中に入れない
- ●指定された乾電池と異なるものを使わない
- ●ネックレスやヘアピンなど、金属と一緒に持ち運ばない
- ●使い切ったり、長期間使わないときは電池を入れたままにしない

禁止

電池を乳幼児の手の届くところに置かない

電池を飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

厳守

金属やプラスチック面に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する

電源を切って、コンセントからプラグを抜いてください。
そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

禁止

不安定な場所に置かない

傾いた場所など、不安定な場所に置くと、倒れたり落ちたりして、けがの原因となります。

禁止

つないだまま移動しない

ACアダプター、ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。

使用上のご注意 本製品を使う上で注意すべき事項をお知らせいたします。

●ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用しない

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI

●USBストレージの取り外しについて

本製品の設定で「コンテンツ情報の収集」をオンにした場合、お使いのUSBストレージに情報の書き込みを行います。そのため、取り外し操作を行わずにUSBストレージを取り外すと、USBストレージ内の情報が破壊・欠落するおそれがあります。USBストレージの取り外し方法については、『セットアップガイド』をご覧ください。